


#### Informations importantes

- Ce jouet est destiné aux enfants de 1 an et plus.
- Merci de conserver ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.
- Avertissement : merci d'enlever l'emballage, ainsi que les éléments se trouvant à l'intérieur (boîte, sacs plastique, attaches). Ils ne font pas partie du produit et doivent être mis hors de portée de l'enfant.
- Important : pour une plus grande sécurité, vérifier régulièrement que le jouet ne présente pas de signe de détérioration due à l'utilisation.

#### Mise en place des piles

- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles, afin que ces consignes soient respectées. Il est de toute façon préférable que l'adulte effectue lui-même le remplacement des piles.
- Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la tablette à l'aide d'un tournevis.
- Insérer 3 piles 1,5 V AAA-LR03 en respectant les indications de polarité inscrites au fond du compartiment à piles.
- Refermer le couvercle du compartiment à piles et le revisser fermement.



#### Précautions d'utilisation des piles

- Utiliser le type de piles recommandé. Nous vous recommandons l'emploi de piles alcalines.
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur le jeu et sur la pile.
- Un positionnement incorrect peut soit endommager le jeu, soit causer des fuites au niveau des piles, soit, à l'extrême, provoquer un incendie ou l'explosion de la pile.
- Éviter d'utiliser des piles rechargeables : leur tension est trop faible pour un bon fonctionnement du jeu.
- Ne jamais essayer de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacer l'ensemble des piles en même temps. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne pas mélanger les différents types de piles, par exemple des piles salines avec des piles alcalines.
- Les piles usagées doivent être enlevées du jeu. De même, retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée du jeu, sinon elles risqueraient de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu : elles risqueraient d'exploser.
- Ne jamais essayer de démonter des piles.

#### Dans le cas d'utilisation d'accumulateurs (non recommandé) :

- les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- les accumulateurs doivent être enlevés du jeu avant d'être chargés.

#### Dépannage : problèmes / solutions possibles

En cas de difficultés de fonctionnement, voici quelques dépannages possibles :

- Si le jeu ne marche pas : s'assurer que les piles sont installées correctement ou installer de nouvelles piles.
- Si le son est trop faible : installer de nouvelles piles.
- Si le son et/ou la voix est trop rapide ou trop lent(e) : installer de nouvelles piles.
- S'il y a un bip continu et que le jeu ne fonctionne pas : essayer d'enlever et de replacer les piles ou installer de nouvelles piles.
- Si le jeu fonctionne mal : essayer d'enlever et de replacer les piles ou installer de nouvelles piles.

#### Entretien :

- Nettoyer le jeu à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié.
- Ne pas exposer le jeu à la lumière du soleil. Le tenir éloigné des sources de chaleur.
- Garder le jeu loin des lieux humides ou d'une source d'eau.



Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.



Les piles fournies contiennent plus de 0,004% de plomb. Merci de déposer les piles usagées dans les points de collecte prévus à cet effet.

**Nathan**

© 2014 Diset, S.A.

**Conception Nathan**

Fabriqué et distribué sous licence marque Nathan par Diset, S.A. :  
Calle C, n° 3, Sector B, Zona Franca - 08040 Barcelone - Espagne  
Groupe Jumbodiset - [www.diset.com](http://www.diset.com)

Retrouvez l'ensemble de la gamme sur [www.nathan.fr](http://www.nathan.fr)

service consommateurs : [info.france@diset.com](mailto:info.france@diset.com)

Illustrations : Nathalie Choux - Réalisation musicale : Jérôme Boucquin - réf. 31 439



# mes comptines à jouer et à chanter



**1-3  
ans**

**Nathan**

Des  
orchestrations  
originales



**Une souris verte**

qui courait dans l'herbe,  
je l'attrape par la queue,  
je la montre à ces messieurs,  
ces messieurs me disent  
trempez-la dans l'huile  
trempez-la dans l'eau,  
ça fera un escargot tout chaud!



**Un petit cochon  
pendu au plafond**

Tirez-lui le nez,  
il donnera du lait.  
Tirez-lui la queue,  
il pondra des œufs.  
Combien en voulez-vous ?  
1, 2, 3!



**Les petits poissons,  
dans l'eau,**

nagent, nagent, nagent,  
nagent, nagent...  
Les petits poissons dans l'eau  
nagent aussi bien que les gros.  
Les petits, les gros  
nagent comme il faut  
les gros, les petits  
nagent bien aussi...

**Pomme de reinette  
et pomme d'api**

tapis, tapis rouge,  
Pomme de reinette  
et pomme d'api  
tapis, tapis gris.  
Cache ta main  
derrière ton dos  
ou je te donne  
un coup de marteau! Pan!

**Ainsi font, font, font,**

les petites marionnettes.  
Ainsi font, font, font  
trois p'tits tours et puis s'en  
vont.  
Quand elles reviendront,  
les petites marionnettes,  
quand elles reviendront  
tous les enfants dormiront!

**Coccinelle, demoiselle,**

bête à bon Dieu.  
Coccinelle, demoiselle,  
vole jusqu'aux cieux.  
Petit point blanc,  
elle attend.  
Petit point rouge,  
elle bouge.  
Petit point noir,  
coccinelle au revoir.


**Mon petit lapin**

s'est caché dans le jardin.  
Cherchez-moi  
coucou, coucou,  
je suis caché sous un chou!  
Remuant son nez,  
il se moque du fermier.  
Cherchez-moi  
coucou, coucou,  
je suis caché sous un chou!

**Bateau sur l'eau,**

la rivière, la rivière.  
Bateau sur l'eau,  
la rivière au bord de l'eau.  
Le bateau a chaviré,  
et les enfants sont tombés  
dans l'eau!

Une **tablette interactive** pour découvrir et **chanter les comptines préférées des petits**,  
jouer de la **musique** avec le **piano** et **s'amuser** à répondre aux **questions**.



Fonctionne avec 3 piles AAA-LR03 fournies.